INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LASKA DLA NIEWIDOMYCH I OSÓB NIEDOWIDZĄCYCH

CE

Modele:

LS-3	Laska dla niewidomych i osób niedowidzących biała składana 3 członowa
LS-4	Laska dla niewidomych i osób niedowidzących biała składana 4 członowa
LS-5	Laska dla niewidomych i osób niedowidzących biała składana 5 członowa

SYMBOLE ZASTOSOWANE W KARCIE GWARANCYJNEJ, INSTRUKCJI OBSŁUGI I/LUB NA ETYKIECIE WYROBU



Dane Wytwórcy

mm-rrrr **Partia produkcyjna**



OSTRZEŻENIE: znak używany w przypadku informacji typu: **WAŻNE, NIE WOLNO, NIE NALEŻY**

Data aktualizacji i wydania instrukcji: 09-2014

ZASTOSOWANIE:
Wyrób używany przez osobę niepełnosprawną, która jest niedowidząca, zazwyczaj przez osobę niewidomą. Wyrób ten ma formę laski przewodnika lub laski, zazwyczaj w kolorze białym, która pomaga użytkownikowi samodzielnie zorientować się w przestrzeni i ostrzega o wszelkich przeszkodach, które znajdują się na jego drodze. Pełni funkcję sygnalizacyjną. orientacyjną oraz ochronną. Składa się trzech, czterech lub pięciu tabularnych członów aluminiowych połączonych cięgnem gumowym, zakończona kulistych uchwytem dłoniowym wykonanym z tworzywa PP a na drugim końcu obłą końcówką dotykową z PP, wyrób posiada pasek nadgarstkowy.

PIERWSZE URUCHOMIENIE
Wyrób dostarczony jest w postaci złożonej, po wyjęciu z opakowania foliowego, rozłożeniu, jest gotowy do użycia. Wyrób nie wymaga regulacji. UWAGA: Przed dokonaniem zakupu, użytkownik musi określić wymaganą długość laski i odpowiednio do tego dobrać model trój, cztero lub pięcioczłonowy. UWAGA: zachować oryginalny dokument zakupu (paragon, faktura VAT).

ROZKŁADANIE: laski dla niewidomych
Aby rozłożyć laskę należy chwycić za gałkę i jednym energicznym ruchem opuścić ku dołowi, aż do całkowitego rozłożenia laski. Koniecznie należy sprawdzić prawidłowość połączenia poszczególnych członów laski.

UŻYTKOWANIE wyrobu, zalecenia Wytwórcy:



Wyrób przeznaczony dla jednej osoby. Obsługa jedną ręką.
Wyrób przeznaczony do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
Wyrób nie służy jako element podpórczy.



NIE WOLNO zawieszać ani przytwierdzać żadnych przedmiotów do laski. Niezastosowanie się tego zalecenie może skutkować uszkodzeniem ciała (np. podczas upadku) i/lub wyrobu. Wytwórca nie odpowiada za szkody, które wynikną w niezastosowania się do ww. obostrzenia.

Stosować zgodnie z przeznaczeniem. Należy sprawdzać okresowo cięgno w miejscu łączenia się członów, stan końcówek i w razie stwierdzenia pęknięcia, naderwania lub przetarcia należy przerwać użytkowanie laski, oddać do naprawy lub wymienić na nową.
Zużyty sprzęt należy oddać do recyklingu.

CZYSZCZENIE / KONSERWACJA/PRZECHOWYWANIE:
1. Elementy z tworzywa, rurki czyścić miękką gąbką, zwilżoną w łagodnym środku czyszczącym, po czyszczeniu przetrzeć wilgotną szmatką, wypolerować do sucha.
2. NIE WOLNO stosować do czyszczenia środków ściernych, mocnych detergentów, benzyny, rozpuszczalników, środków powierzchniowo czynnych wchodzących w reakcję z aluminium.
3. Koniecznie na bieżąco usuwać zanieczyszczenia.
4. Wszelki uszkodzenia, które wynikną ze złego czyszczenia, konserwacji wyrobu, nie podlegają naprawie gwarancyjnej.
5. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniach suchych, zamkniętych, wolnych od oparów chemicznych (zdala od sztucznych źródeł ciepła typu: kaloryfer, grzejnik, piec).
6. Przechowywanie w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza (łazienka, pralnie, piwnice itp. lub na wolnym powietrzu) połączone z brakiem higieny zwłaszcza przy dłuższym przechowywaniu, będą przyczyną utraty parametrów użytkowych i estetycznych a tym samym gwarancji na wyrób.
7. Kontrolę stanu technicznego wyrobu użytkownik dokonuje samodzielnie, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

GWARANCJA:
Gwarancja Wytwórcy obowiązuje przez okres 18 miesięcy od daty zakupu u Sprzedawcy, po okazaniu oryginału dowodu zakupu. Wyrób oddany do reklamacji musi być czysty, w przypadku przesyłki zapakowany bezpiecznie tak, aby nie uszkodził się podczas transportu.
Użytkownik dostarcza wyrób do Sprzedającego lub bezpośrednio do Wytwórcy na własny koszt.
Gwarancji podlegają wyłącznie wady fabryczne wyrobu ujawnione w wyrobie natychmiast po ich zaistnieniu, zgłoszone na druku gwarancji do Sprzedawcy lub bezpośrednio do Wytwórcy.
Gwarancji nie podlega zużycie gumowego cięgna w oplocie, końcówek dłoniowej i dotykowej z PP - wynikające z naturalnej i zgodnej z zaleceniami eksploatacji wyrobu.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI:
Wytwórca nie odpowiada za uszkodzenia ciała i/lub wyrobu w następujących przypadkach:
- nieprawidłowego zamontowania części i akcesoriów przez użytkującego lub opiekunów/osoby trzecie
- samodzielnej modyfikacji części dokonanej przez użytkującego lub opiekunów/osoby trzecie
- użycia nieoryginalnych części i akcesoriów, dostępnych u Wytwórcy
- naturalnego ścierania i zużywania się części wymienionych w podpunkcie GWARANCJA
- wypadków spowodowanych używaniem uszkodzonego, zużytego, niewłaściwie dobranego przez osoby medycznie do tego upoważnione lub niezgodnie z zaleceniem Wytwórcy przechowywanego sprzętu
- użycia sprzętu niezgodne z przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji obsługi

SERWIS:
Wykryte wady, uszkodzenia należy zgłaszać u Sprzedającego lub bezpośrednio u Wytwórcy pod adres wskazany w niniejszej Instrukcji obsługi. Przed dostarczeniem wyrobu do punktu serwisowego, zaleca się kontakt telefoniczny w celu dokonania wstępnej oceny problemu przez personel Sprzedawcy i/lub personel serwisowy Wytwórcy. Ze względu na dbałość o bezpieczeństwo i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i użytkowania wyrobu, Wytwórca akceptuje zastosowanie/wymianę części zamiennych i/lub akcesoriów, na takie, które zostały zakupione wyłącznie u Wytwórcy. Niniejszym Wytwórca zaświadcza, że naprawy serwisowe – gwarancyjne oraz pogwarancyjne, przeprowadzane są tylko i wyłącznie przez serwis Wytwórcy.

Tabela parametrów standardowych:

MODEL: Laska dla niewidomych i osób niedowidzących	LS-3	LS-4	LS-5
Dostępne standardowe długości całkowite w cm:	80, 90	110, 120	130, 140, 150
Materiał rurki	ALUM	ALUM	ALUM
Rękojeść (kulka)/końcówka	PP/PP	PP/PP	PP/PP
Waga netto wyrobu	~ 0,20 kg	~ 0,25 kg	~ 0,30 kg

Tolerancja wymiarów: ± 1cm / ± 0,1kg
ALUM – aluminium PP – polipropylen



Wytwórca:
Warsztat Ślusarsko-Mechniczny
Julianna Okrutna
26-600 Radom, ul. Bliska 38
woj. mazowieckie, Polska
Tel./fax: +48 48 365 14 72
e-mail: w.s.m@wp.pl www.okrutna.pl